

Premessa.

Mediante il presente kit abbinabile alla pompa ricircolo si può programmare l'accensione e lo spegnimento della pompa a intervalli prefissati, in modo da poter usufruire immediatamente di acqua calda negli orari prestabiliti e senza inutili consumi.

Istruzioni per l'installatore.

N.B.: è necessario installare l'orologio programmatore in prossimità della caldaia potendo così utilizzare il cablaggio premonato sulla morsettiera e per comodità nella programmazione dell'orologio stesso.

Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V ±10% / 50Hz rispettando la polarità L-N ed il collegamento di terra (⊕), su tale rete deve essere prevista una disconnessione onnipolare che assicuri una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Per effettuare il montaggio del Kit procedere nel seguente modo:

- Fissare la base dell'orologio mediante i due tasselli forniti a corredo con il kit.
- Effettuare i collegamenti elettrici tra orologio, pompa ricircolo e alimentazione elettrica come rappresentato nello schema elettrico.
- Assemblare le varie parti che compongono il kit come rappresentato nel disegno esploso.

- Previa la rottura dei pretranci (vedi disegno esploso) devono essere montati i due passacavi a corredo del kit attraverso i quali va inserito il cablaggio elettrico.

Regolazione orologio programmatore.

Il programmatore orario è dotato di cavalieri mobili a scatto (2).

- **Regolazione orario:** per sincronizzare l'orologio sull'ora esatta occorre ruotare il quadrante in senso orario in modo che l'ora nella quale si effettua l'operazione sia in corrispondenza dell'indice nero posto sul quadrante.

- **Accensione:** portare all'esterno i cavalieri in corrispondenza del periodo d'accensione desiderato.

- **Spegnimento:** Portare all'interno i cavalieri in corrispondenza del periodo di spegnimento desiderato.

L'interruttore (1) del programmatore orario permette all'utente la scelta fra tre tipi di funzionamento:

- POS. A: esclusione dell'orologio.
- POS. B: funzionamento in MANUALE (esclusione del programmatore).
- POS. C: funzionamento in AUTOMATICO (secondo il programma impostato).

