



Foglio istruzioni ed
avvertenze IT

Manual de instrucciones y ES

Folheto de instruções e
advertências PT

Arkusz instrukcji
i uwagi PL

Instructions and
recommendations sheet IE

Feuille d'instructions et
d'avertissemnts FR

COD. 3.022664

**COLLETTORE SOLARE
PIANO CP4 M - CP4 XL**

**COLECTOR SOLAR
PLANO CP4 M - CP4 XL**

**COLETOR SOLAR
PLANO CP4 M - CP4 XL**

**KOLEKTOR SŁONECZNY
PŁASKI CP4 M - CP4 XL**

**CP4 M - CP4 XL FLAT
SOLAR COLLECTOR**

**COLLECTEUR SOLAIRE
PLAT CP4 M - CP4 XL**



PREMESSA:

Il collettore CP4 è conforme alle norme UNI EN 12975 e Solarkeymark. L'installazione del presente kit deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge e dai decreti vigenti.

Tutti i componenti necessari al collegamento idraulico, allo staffaggio sul tetto, allo staffaggio a terra ed al riempimento del circuito sono reperibili sul catalogo "Immergas solar solutions".

N.B.: è possibile installare il collettore CP4 in orizzontale, anche in questa configurazione prestare attenzione che la valvola di sfato sia posizionata rivolta verso l'alto.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- Prima di mettere in funzione il sistema, il collettore solare deve essere coperto per proteggere l'assorbitore da surriscaldamento e l'operatore da eventuali scottature. Il sistema deve essere riempito solo quando il sistema idraulico del collettore è assemblato e non può essere messo in funzione finché non c'è la possibilità di eliminare il calore generato dal collettore solare.
- Il collettore può essere posizionato in base all'angolazione del tetto in falda, ad incasso o in una predisposta struttura di sostegno. In nessun caso il collettore può essere posizionato con la parte vetrata del collettore verso il basso che è causa di malfunzionamenti e danneggiamenti.
- Prestare attenzione a non forzare o mettere in trazione eccessiva i raccordi di collegamento, per evitare il danneggiamento degli stessi e delle parti interne al collettore.
- Inoltre durante la movimentazione utilizzare guanti protettivi ed evitare di trasportare il collettore prendendolo dai raccordi.
- Il campo di lavoro del collettore è garantito per tetti con una inclinazione da un minimo di 15° ad un massimo di 75°.

N.B.: è fatto obbligo l'utilizzo del liquido antigelo fornito dal costruttore. In caso di errori nell'installazione, nell'esercizio o nella manutenzione, dovuti all'inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni e decade la garanzia relativa all'apparecchio.

I collettori solari devono essere installati utilizzando i sistemi di fissaggio forniti da Immergas S.p.A.

INTRODUCCIÓN:

El colector CP4 es conforme con las normas UNI EN 12975 y Solarkeymark. La instalación del presente kit debe ser efectuada de acuerdo con las normas vigentes, las instrucciones del fabricante, y por personal profesionalmente cualificado, es decir, con capacitación técnica específica en este tipo de instalaciones, como indica la legislación vigente.

Todos los componentes necesarios para las conexiones hidráulicas, el anclaje al tejado, el anclaje al suelo y el llenado del circuito se encuentran en el catálogo "Immergas solar solutions".

N.B.: es posible instalar el colector CP4 horizontalmente, también en esta configuración asegúrese de que la purga esté posicionada dirigida hacia arriba.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN:

- Antes de poner en funcionamiento el sistema, es necesario cubrir el colector solar para proteger el absorbédores frente a sobrecalentamiento y al operador de posibles quemaduras. El sistema sólo puede ser llenado con el sistema hidráulico del colector ensamblado y no puede ser puesto en funcionamiento hasta que sea posible eliminar el calor generado por el colector solar.
- El colector se puede situar en base al ángulo del techo en faldón, empotrado o en una estructura de sostén preparada. El colector no se puede poner, en ningún caso, con la parte vidriada hacia abajo, ya que esto causa daños y el mal funcionamiento del mismo.
- Cuidado: no forzar o someter a excesiva tensión los mangos de conexión, para no dañar ni éstas ni partes internas del colector.
- Cuando se realicen las operaciones de manipulación de los colectores, utilizar guantes de protección y no sujetarlo por los mangos de conexión.
- El rango de trabajo del colector está garantizada para tejados con una inclinación desde un mínimo de 15 ° y un máximo de 75 °.

Nota: es obligatorio utilizar el líquido anticongelante suministrado por el fabricante. En caso de errores de instalación, funcionamiento o mantenimiento debidos a la falta de cumplimiento de la legislación técnica vigente, de la normativa o de las instrucciones del presente manual (o de cualquiera de las proporcionadas por el fabricante), se excluirá todo tipo de responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante ante posibles daños, y cesará la garantía sobre el aparato. Los colectores solares se deben instalar utilizando los sistemas de fijación provistos por Immergas S.p.A.

PREMISSA:

O coletor CP4 está em conformidade com as normas UNI EN 12975 e Solarkeymark. A instalação do presente kit deve ser realizada em conformidade com as normas em vigor, de acordo com as instruções do fabricante e por pessoal habilitado, profissionalmente qualificado, ou seja, com competência técnica específica no setor dos sistemas, como previsto pela lei e pelos decretos em vigor.

Todos os componentes necessários para a ligação hidráulica, à instalação no teto, à instalação em terra e ao enchimento do circuito podem ser encontrados no catálogo "Immergas solar solutions".

Nota: é possível instalar o coletor CP4 na horizontal e, também neste tipo de configuração, é necessário prestar atenção para que a válvula de purga seja posicionada para cima.

PRECAUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO:

- Antes de colocar em funcionamento o sistema, o coletor solar deve estar coberto, para proteger o absorvente de sobreaquecimento e o operador contra possíveis queimaduras. O sistema deve ser enchido apenas quando o sistema hidráulico do coletor está montado e não pode ser colocado em funcionamento até que exista a possibilidade de eliminar o calor gerado pelo coletor solar.
- O coletor pode ser posicionado em base à angulação do teto inclinado, de encaixe ou em uma estrutura de suporte adequada. De modo algum o coletor pode ser posicionado com a parte vidrada para baixo, o que causa mau funcionamento e danos.
- Prestar atenção a não forçar ou colocar em excessiva tração as conexões de ligação para evitar danos às mesmas e das partes internas do coletor.
- Além disso, durante a movimentação utilizar luvas de proteção e evitar transportar o coletor segurando-o pelas conexões.
- A faixa de trabalho do coletor é garantida para telhados com uma inclinação de um mínimo de 15 ° a um máximo de 75 °.

Nota: é obrigatório o uso do líquido antigelo fornecido pelo fabricante. Em caso de erros na instalação, no funcionamento ou na manutenção, devidos à negligência da legislação técnica em vigor, da normativa ou das normativas contidas no presente manual, ou não fornecidas pelo fabricante, eximindo-o de qualquer responsabilidade contratual e extra-contratual do mesmo por eventuais danos, e declina a respectiva garantia do aparelho.

Os coletores solares devem ser instalados utilizando os sistemas de fixação fornecidos pela Immergas S.p.A.

WSTĘP:

Kolektor CP4 jest zgodny z normą UNI EN 12975 i Solarkeymark. Instalacja obecnego zestawu musi zostać przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących norm, według instrukcji producenta i przez wykwalifikowany personel, tzn. taki, który posiada wiedzę techniczną w zakresie instalacji, jak przewidziano przez Prawo i obowiązujące rozporządzenia.

Wszystkie komponenty niezbędne do podłączenia hydraulicznego, do umocowania na dachu, do umocowania na ziemi i do napełnienia obwodu są możliwe do znalezienia w katalogu "Immergas solar solutions".

N.B.: można zainstalować kolektor CP4 w pozycji poziomej, również w tej konfiguracji należy zwrócić uwagę, czy odpowietrznik zwrócony jest ku górze.

SRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE INSTALACJI:

- Przed uruchomieniem systemu, kolektor słoneczny musi zostać przykryty aby ochronić absorber od przegrzania a operatora od ewentualnych oparzeń. System może zostać napełniony tylko wtedy, gdy system hydrauliczny kolektora jest zamontowany i nie może zostać uruchomiony dopóki istnieje możliwość eliminacji ciepła wytworzzonego przez kolektor słoneczny.

- Kolektor można umieścić zależnie od kąta połaci dachu, zabudowany lub w specjalnej drewnianej konstrukcji nośnej. Pod żadnym pozorem kolektor nie może być zwrócony oszkloną częścią ku dołowi, ponieważ jest to przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania i uszkodzenia.

- Zwrócić uwagę na to, aby nie naciągać nadmiernie złączek przewodów w celu uniknięcia uszkodzenia ich jak również uszkodzenia części wewnętrznych kolektora.

- Ponadto, podczas pracy przy kolektorze korzystać z rękawic ochronnych i unikać przenoszenia kolektora lapiąc za złączki lub przewody.

- Zakres roboczy kolektora jest zagwarantowane dla dachów o nachyleniu od minimum 15 ° C do maksymalnie 75 °.

N.B.: obowiązkowe jest korzystanie z płynu mro佐ochronnego dostarczonego przez producenta. W przypadku błędów w instalacji, pracy, konserwacji, spowodowanych nieuwzględnieniem obowiązujących przepisów technicznych, norm lub wskazówek zawartych w obecnej instrukcji (dostarczonych przez producenta), wykluczona zostaje jakakolwiek odpowiedzialność kontraktowa i pozakontraktowa producenta z powodu ewentualnych szkód i gąsieni gwarancja dotycząca urządzenia.

Kolektory słoneczne należy zamontować z zastosowaniem systemów mocujących dostarczonych przez Immergas S.p.A.

PREMISE:

The CP4 collector is conform with UNI EN 12975 and Solarkeymark. The installation of this kit must be carried out in compliance with regulations in force, according to manufacturer's instructions and by qualified professional staff, intending as such, he who has specific technical competence in the plant sector, as envisioned by the law and decrees in force.

All components necessary for hydraulic connection, fixing onto the roof, fixing to the ground and filling of the circuit can be found in the "Immergas solar solutions" catalogue.

N.B.: it is possible to install the CP4 manifold horizontally. Pay attention also in this configuration that the vent valve is positioned facing upwards.

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

- Before starting up the system, the solar collector must be covered to protect the absorber from overheating and the operator from eventual burns. The system must only be filled when the collector hydraulic system is assembled and cannot be started up until there is the possibility of eliminating the heat generated by the solar collector.

- The collector can be positioned on the basis of the sloping roof's slant and recess or in a designed support structure. Under no circumstances can the collector be positioned with the collector's glass facing downwards which is the cause of the malfunctions and damages

- Pay attention not to force or put the connections under excessive stress, in order to prevent damage to them and internal parts of the collector.

- Moreover, always use protective gloves during handling and do not transport the collector holding its connections.

- The working range of the collector is guaranteed for roofs with an inclination from a minimum of 15 ° to a maximum of 75 °.

N.B.: it is compulsory to use the anti-freeze supplied by the manufacturer. In the case of errors in installation, operation or maintenance, due to failure to comply with technical regulations in force, the standards and instructions contained in this book (or however supplied by the manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual or non-contractual liability for any damage and the warranty relative to the appliance is forfeited.

The solar collectors must be installed using the fixing systems supplied by Immergas S.p.A.

AVANT-PROPOS :

Le collecteur CP4 est conforme aux normes UNI EN 12975 et Solarkeymark. L'installation de ce kit doit être effectuée en respectant les normes en vigueur, selon les instructions du fabricant et par du personnel qualifié professionnellement, c'est-à-dire ayant une compétence spécifique technique dans le secteur des installations, comme il est prévu par la Loi et par les décrets en vigueur.

Tous les composants nécessaires au raccordement hydraulique, à la fixation sur le toit, à la fixation au sol et au remplissage du circuit se trouvent sur le catalogue "Immergas solar solutions".

N.B. : on peut installer le collecteur CP4 horizontalement, même dans cette configuration, prêter attention que le purgeur soit positionné tourné vers le haut.

PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATION :

- Avant de mettre en marche le système, le collecteur solaire doit être couvert pour protéger l'absorbeur de la surchauffe et l'opérateur d'éventuelles brûlures. Le système ne doit être rempli que quand le système hydraulique du collecteur est assemblé et il ne peut être mis en marche tant qu'on ne peut pas éliminer la chaleur générée par le collecteur solaire.

- Le collecteur peut être positionné selon l'angle du toit en pans, encastrable ou dans une structure de soutien prédisposée. En aucun cas, le collecteur ne peut être positionné avec la partie de verre du collecteur vers le bas, qui est cause de dysfonctionnements et d'endommagements.


- Prêter attention à ne pas forcer ou à ne mettre pas en excessive traction les raccords de raccordement, pour éviter l'endommagement de ceux-ci et des parties internes du collecteur.

- Pendant la manutention, utiliser des gants de protection et éviter de transporter le collecteur en le prenant par les raccords.


- La plage de fonctionnement du capteur est garanti pour les toitures avec une inclinaison d'un minimum de 15 ° pour un maximum de 75 °.

N.B.: il est obligatoire d'utiliser du liquide antigel, fourni par le fabricant. En cas d'erreurs lors de l'installation, dans l'exercice ou dans l'entretien, dues à l'inobservation de la législation technique en vigueur, de la réglementation ou des instructions contenues dans ce manuel (ou de toute façon fournies par le fabricant), toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle du fabricant est exclue pour les éventuels dommages et par conséquent, la garantie de l'appareil déchoit. Les collecteurs solaires doivent être installés en utilisant les systèmes de fixation fournis par Immergas S.p.A.

DIMENSIONI PRINCIPALI. / DIMENSIONES PRINCIPALES. / DIMENSÕES PRINCIPAIS. / GŁÓWNE WYMIARY. / MAIN DIMENSIONS. / PRINCIPALES DIMENSIONS.



SCHEMA IDRAULICO. / ESQUEMA HIDRÁULICO. / ESQUEMA HIDRÁULICO. / SCHEMAT HYDRAULICZNY. / HYDRAULIC LAYOUT. / SCHÉMA HYDRAULIQUE.



COLLEGAMENTO. / CONEXIÓN. / LIGAÇÃO. / PODŁĄCZENIE. / CONNECTION. / RACCORDEMENT.

N.B: è possibile collegare al massimo 6 collettori in serie.

NOTA: como máximo es posible conectar 6 colectores en serie.

NOTA: é possível ligar o máximo de 5 coletores em série.

N.B: można podłączyć maksymalnie 6 kolektorów w serii.

N.B: it is possible to connect up to a maximum of 6 collectors in series.

N.B: on peut relier au maximum 6 collecteurs en série.





GRAFICO PERDITE DI CARICO. / GRÁFICA PÉRDIDAS DE CARGA. / GRÁFICO DE PERDAS DE CARGA. / WYKRES STRAT CIĘŻARU. / PRESSURE DROP GRAPH. / GRAPHIQUE FUITES DE CHARGE.



IT	ES	PT	PL	IE	FR		CP4 M	CP4 XL
Denominazione	Denominación	Denominação	Nazwa	Name	Dénomination		Collettore Piano	
							Colector Plano	
							Coletor Plano	
							Kolektor Pfaski	
							Flat Collector	
							Collecteur Plat	
Dimensioni	Dimensiones	Dimensões	Wymiary	Dimensions	Dimensions	mm	1170 x 1731 x 84	1170 x 2151 x 84
Peso collettore (vuoto)	Peso colector (vacío)	Peso do coletor (vazio)	Cieźar kolektora (pusty)	Weight of collector(empty)	Poids collecteur (vide)	kg	37,1	47,0
Diametro allacciamento	Diámetro manguitos de conexión	Diâmetro da ligação	Przekrój złącza	Attachment diameter	Diamètre raccordement	mm	Ø 22	
Diametro tubi interni del collettore	Diámetro tubos internos del colector	Diâmetro dos tubos internos do coletor	Średnica wewnętrznych rur kolektora	Collector's internal pipes diameter	Diamètre tubes internes collecteur	mm	Ø8	
Capacità	Capacidad	Capacidade	Pojemność	Capacity	Capacité	l	1,4	1,7
Involucro	Envoltura	Invólucro	Obudowa	Cover	Boîtier	--	Alluminio	
							Aluminio	
							Alumínio	
							Aluminium	
							Aluminum	
							Aluminium	
Vetro	Cristal	Vidro	Szkło	Glass	Verre		Solare, temprato	
							Solar, templado	
							Solar, temperado	
							Sloneczne, hartowane	
							Solar, toughened	
							Solaire, trempé	
Spessore vetro	grosor del cristal	Espessura do vidro	grubość szkła	glass thickness	Épaisseur verre	mm	4	
Isolante	Aislante	Isolante	Materiał izolacyjny	Insulating material	Isolant		Lana minerale	
							Lana mineral	
							Lã mineral	
							Wełna mineralna	
							Mineral wool	
							Laine minérale	
Assorbitore	Absorbedor	Absorvente	Absorber	Absorber	Absorbeur		Rivestimento altamente selettivo	
							Revestimiento altamente selectivo	
							Revestimento altamente seletivo	
							powłoka wysoce selektywna	
							Highly selective covering	
							Revêtement très sélectif	
Superficie linda	Superficie bruta	Superfície bruta	Powierzchnia całkowita	Gross surface	Surface lourde	m ²	2,03	2,52
Area assorbimento solare	uperficie absorción solar	Área de absorção solar	Obszar absorpcji słonecznej (pochłaniania)	Solar absorption area	Zone absorption solaire	m ²	1,84	2,31
Temperatura massima stagnazione (a secco)	Temperatura máxima de estagnación (en seco)	Temperatura máxima de estagnação (a seco)	Temperatura maksymalna stagnacji (na sucho)	Maximum stagnation temperature (dry)	Température maximale stagnation (à sec)	°C	234	
Rendimento ottico (secondo EN 12975)	Rendimiento óptico (según EN 12975)	Rendimento ótico (de acordo com EN 12975)	Sprawność optyczna (według EN 12975)	Optical output ratio (according to EN 12975)	Rendement optique (selon EN 12975)	η	0,7590	
a1 rif. superficie di apertura	a1 ref. superficie de apertura	a1 ref. superficie de abertura	a1 odn. powierzchnia otwarcia	a1 ref. Opening surface	a1 réf. surface d'ouverture	W / m ² K	3,48	
a2 rif. superficie di apertura	a2 ref. superficie de apertura	a2 ref. superficie de abertura	a2 odn. powierzchnia otwarcia	a2 ref. Opening surface	a2 réf. surface d'ouverture	W / m ² K ²	0,0161	
Kθ angolo incidenza 50°	Kθ ángulo incidencia 50°	Kθ ângulo de incidência 50°	Kθ kąt padania 50°	Kθ angle incidence 50°	Kθ angle incidence 50°		0,94	
capacità termica	capacidad térmica	capacidade térmica	p o j e m n o s c i e p l n a	heating capacity	capacité thermique	c _{eff}	5,72	
Pressione massima d'esercizio	Presión máxima de ejercicio	Pressão máx. de exercício	Ciśnienie maksymalne pracy	Maximum working pressure	Pression maximale d'exercice	bar	10	
Flusso medio	Flujo medio	Fluxo médio	Przelyw średni	Average flow	Flux moyen	l/min	0,920	1,155

CONDIZIONI INERENTI LA GARANZIA CONVENZIONALE IMMERGAS

La Garanzia Convenzionale Immergas rispetta tutti i termini della Garanzia Legale e si riferisce alla "conformità al contratto" in merito ai **collettori solari** Immergas.

La Garanzia Convenzionale Immergas sarà ritenuta valida solo in presenza dell'adempimento di tutte le obbligazioni ed il rispetto di tutti requisiti necessari ai fini della validità della Garanzia Legale fornita, quest'ultima, da parte del venditore. La Garanzia Convenzionale Immergas, anche dopo la eventuale compilazione del modulo cartaceo da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas, potrà essere annullata o considerata decaduta qualora non siano stati rispettati (ad insindacabile giudizio di Immergas S.p.A.) i requisiti e/o le condizioni di validità previste dalla Garanzia Legale.

1) OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

La presente Garanzia Convenzionale viene offerta da Immergas S.p.A., con sede a Brescello (RE) Via Cisa Ligure 95, sui **collettori solari** Immergas come specificato nel seguente paragrafo "Campo di applicazione".

La citata garanzia viene offerta tramite i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Immergas offre la presente garanzia convenzionale su tutti i componenti facenti parte dei **collettori solari** Immergas per la **durata di 5 anni**. La garanzia convenzionale Immergas prevede la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni parte che presentasse difetti di fabbricazione o conformità al contratto.

3) DECORRENZA

Qualora i collettori solari siano stati acquistati singolarmente e non inseriti in un Sistema Solare Immergas la **garanzia convenzionale Immergas** corre dalla data di acquisto dei **collettori solari** che il Cliente riporterà in un'apposita sezione denominata "**data documento di acquisto**" del "Modulo di garanzia", documento inserito all'interno della busta porta documenti fornita a corredo del prodotto o, in alternativa, dalla data di convalida della garanzia convenzionale Immergas dei Sistemi Solari Immergas ai quali i **collettori solari** potrebbero essere congiuntamente installati..

4) ATTIVAZIONE

L'utente che intende avvalersi della garanzia convenzionale Immergas deve, per prima cosa, essere in possesso della necessaria documentazione a corredo del suo impianto (dichiarazione di conformità od altro documento equivalente, progetto - ove richiesto - ecc). Successivamente il Cliente dovrà compilare correttamente il modulo di garanzia, completandolo in ogni sua parte e inserendo i dati relativi al documento fiscale di acquisto. La "copia Immergas" del documento deve essere inoltrato ad Immergas entro e non oltre una settimana dall'acquisto del prodotto, utilizzando la busta preaffrancata inserita nella busta porta documenti a corredo del prodotto. La spedizione del documento deve essere effettuata da parte dell'Utente, se e solo se i collettori solari siano stati acquistati singolarmente e non facenti parte di un Sistema Solare Immergas.

5) MODALITÀ DI PRESTAZIONE

L'esibizione al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato **Immergas** della "copia Cliente" del modulo di garanzia debitamente compilata consente all'Utente di usufruire delle prestazioni gratuite previste dalla garanzia convenzionale. Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas interviene dopo un congruo tempo dalla chiamata dell'Utente, in funzione anche del livello oggettivo di criticità e dell' anteriorità della chiamata; la denuncia del vizio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla scoperta. Trascorsi i termini di garanzia, l'assistenza tecnica viene eseguita addebitando al Cliente il costo dei ricambi, della manodopera ed il diritto fisso di chiamata. Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà della Immergas S.p.A. e deve essere reso senza ulteriori danni (pena la decadenza della garanzia), munito degli appositi tagliandi debitamente compilati ad opera del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.


6) ESCLUSIONI

La garanzia convenzionale non comprende danni e difetti dei **collettori solari** Immergas derivanti da:

- trasporto di terzi non rientranti nella responsabilità del produttore o della sua rete commerciale;
- mancato rispetto delle istruzioni o delle avvertenze riportate all'interno del libretto istruzioni ed avvertenze;
- negligente conservazione del prodotto;
- mancata manutenzione, manomissione o interventi effettuati da personale non facente parte della rete dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas;
- allacciamenti ad impianti elettrici, idrici non conformi alle norme vigenti; nonché inadeguato fissaggio delle strutture di supporto dei componenti;
- utilizzo di componenti, fluidi termovettori non idonei alla tipologia dei **collettori solari** installati o non originali Immergas; nonché assenza di fluidi termovettori, mancato rispetto dei valori di pressione idraulica (statica e dinamica) indicata sulla documentazione tecnica fornita a corredo;
- agenti atmosferici diversi da quelli previsti nel presente libretto di istruzioni ed avvertenze, nonché calamità atmosferiche o telluriche, incendi, furti, atti vandalici;
- installazione in ambiente (esterno o interno) non idoneo;
- permanenza in cantiere, in ambiente non riparato o senza svuotamento dell'impianto, nonché prematura installazione;
- formazione di calcare o altre incrostazioni causate da impurezza delle acque di alimentazione, nonché mancata pulizia dell'impianto;
- corrosione degli impianti;
- forzata o prolungata sospensione del funzionamento **collettori solari** Immergas;
- installazione con inclinazioni al di fuori del campo di lavoro permesso.

7) ULTERIORI CONDIZIONI

Eventuali componenti che, anche difettosi, risultassero manomessi non rientrano nei termini della Garanzia Convenzionale Immergas gratuita. L'eventuale necessità di utilizzo, per la sostituzione di componenti in garanzia, di strutture temporanee di supporto o sostegno (ad es. ponteggi), sistemi o automezzi per il sollevamento o la movimentazione (ad es. gru) non rientra nei termini di gratuità della presente Garanzia Convenzionale Immergas. La presente Garanzia Convenzionale Immergas presuppone che l'utente faccia eseguire la manutenzione periodica annuale e gli interventi di manutenzione straordinaria dei propri **collettori solari** da un **Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas**.



Follow us

Immergas Italia



immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001