





conferma modifica

Temperatura ambiente ridotta desiderata





con modalità d'uso separate, prima della regolazione della tem-peratura diurna oppure della temperatura ridotta selezionare il relativo circuito di riscaldamento e confermare premendo la manopola girevole.

Temperatura del sanitario





banda di regolazione: da 10.0 a 60.0°C.

conferma variazioni.

Impostazioni curva climatica.

con questa curva la produzione di calore viene adattata alle caratteristiche dell'immobile, in dipendenza della temperatura esterna. Come valori indicativi dovrebbero essere applicati i seguenti valori:

= 1,50

= 1,00 = 1,00

Circuito diretto (CD) Circuito miscelato 1 (CMI-1) Circuito miscelato 2 (CMI-2)



conferma variazione

eventualmente selezionare il prossimo circuito e modificare la pendenza della curva climatica

terminare (ritorno alla visualizzazione base).

Modalițà di funzionamento

possono essere selezionate le seguenti modalità di funzio-

modalità di funzionamento temporanee:		
	FERIE	interruzione del riscaldamento e del sanitario con protezione antigelo durante le ferie.
ද ා	ASSENZA	breve interruzione del riscaldamen- to in caso di assenza.
₹₹	PARTY	prolungamento del riscaldamento oltre gli orari ordinari di riduzione.
modalità di funzionamento permanenti:		
ூ	AUTOMATICO	funzionamento automatico di riscal- damento e di riduzione secondo programmi regolati con timer.
₿×	ESTATE	soltanto funzionamento del sani- tario secondo programmi regolati con timer, riscaldamento spento con protezione antigelo.
☆	COMF. CON	funzionamento permanente del riscaldamento senza limitazione di tempo.
C	RIDOTTO	riscaldamento ridotto permanente

spegnimento del riscaldamento e STANDBY sanitario con protezione antigelo.

Selezionare la modalità di funzionamento:

Premendo il pulsante 🗀 lampeggia la modalità di esercizio attualmente attiva. Tutte le altre modalità di funzionamento possono essere selezionate ed attivate con la manopola girevole. La freccia indica il simbolo relativo.

vertenza: con modalità di uso separate prima di selezionare la modalità di funzionamento desiderata scegliere e confermare il circuito relativo.

esempio: selezionare ed attivare la modalità di funzionamento automatico



Per informazioni più dettagliate vedi il libretto istruzioni al paragrafo "Programmazione orari di funzionamento".

TD 009399/00