

## KIT VALVOLA 3 VIE PRECEDENZA SANITARIO PER PACCHETTI COMBINATI DOMESTIC SOL COD. 3.020633

L'installazione del presente kit deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dal D.M. 37/08 (che ha sostituito la Legge 46/90) e da altre disposizioni vigenti.

### INSTALLAZIONE.

Collegare la valvola tre vie secondo le proprie esigenze e come rappresentato nel libretto istruzioni dei pacchetti solari Domesti Sol, seguendo attentamente gli schemi idraulici e gli schemi elettrici presenti.

Prestare anche attenzione ad effettuare i collegamenti idraulici rispettando le lettere incise sulla valvola.

### COLLEGAMENTI ELETTRICI.

Effettuare i collegamenti elettrici come indicato negli schemi relativi ai pacchetti solari combinati Domestic Sol.

**N.B.:** non deve essere utilizzato il cavo a 3 poli con il connettore collegato al cavo precedenza sanitaria

