

KIT SCARICO ORIZZONTALE Ø80**LUNGHEZZA 0,5M****COD. 3.016860**

L'operazione di installazione del kit deve essere affidata ad un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas).

I condotti di scarico fumi non devono essere a contatto o nelle vicinanze di materiali infiammabili, inoltre, non devono attraversare strutture edili o pareti di materiale infiammabile

Montaggio kit: installare la flangia Ø80 (3) sul foro di scarico fumi della caldaia interponendo la guarnizione (1) e serrare con le viti (2) presenti nel kit. Innestare la curva a 90° (4) sulla flangia (3) fino a portarla in battuta. Innestare quindi il tubo Ø80 da 0,5 metri (5) con lato maschio (liscio) nel lato femmina della curva (4).

Posizionamento delle guarnizioni a doppio labbro. Per un corretto posizionamento delle guarnizioni a labbro su gomiti e prolunghe, occorre seguire il senso di montaggio rappresentato in figura.

