

L'operazione di installazione del kit deve essere affidata ad un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas).

• **Montaggio kit.**

Smontare dal foro di aspirazione della caldaia il tappo e la guarnizione presente.

Installare il supporto terminale di aspirazione diretta interponendo la guarnizione presente nel kit e utilizzando le 4 viti per il fissaggio.

Montare il terminale di aspirazione al supporto fissandolo con la vite in dotazione.

Estensione massima del condotto di scarico (Caldaia a condensazione). Il condotto di scarico (sia in verticale che in orizzontale) per evitare problemi di condensa dei fumi dovuti al loro raffreddamento attraverso la parete, può essere prolungato fino a una misura max. di 30 m rettilinei.

Estensione massima del condotto di scarico (Caldaia tradizionale). Il condotto di scarico (sia in verticale che in orizzontale) può essere *prolungato fino a una misura max. di 12 m rettilinei utilizzando tubi coibentati*. Per evitare problemi di condensa dei fumi dovuti al loro raffreddamento attraverso la parete, è necessario *limitare la lunghezza del condotto di scarico Ø 80 normale (non coibentato) a soli 5 metri*.

Attenzione: per la corretta configurazione della caldaia far riferimento al relativo libretto istruzioni.

