

**KIT DIMA A COLONNA TV32KW**

**COD. 3.015738**

Installare il kit dima a colonna come rappresentato in figura 1.

Nella figura 1 sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- A** N° 20 viti zincate 8 x 20
- B** N° 20 rondelle elastiche zincate
- C** Fori per il fissaggio  $\phi$  11
- D** N°12 dadi zincati

Le dimensioni di ingombro sono riportate in figura 2.

