

OGGETTO: D.M. 1/12/75 - titolo II - Applicazione dell'articolo 26 ai generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica.

La sottoscritta Ditta IMMERGAS S.p.A. con sede legale in Brescello (R.E.) - Via Cisa Ligure 95.

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 26 del D.M. 1/12/75 - Titolo II - Raccolta "R" (Edizione 2009) e delle successive circolari e specificazioni tecniche applicative del titolo II riguardanti le norme di sicurezza, per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

CHE:

I propri gruppi termici serie ARES CONDENSING 50 ERP, ARES CONDENSING 115 ERP, VICTRIX PRO 35 V2, VICTRIX PRO 55 V2 e VICTRIX PRO 80 V2 sono conformi al regolamento GAR 2016/426/UE e sono corredati dei seguenti dispositivi di sicurezza, protezione e controlli:

- Per i modelli ARES CONDENSING 50 ERP e ARES CONDENSING 115 ERP: valvola gas EBM PAPST (certificato CE 0085 CM0036 del 21/04/2018)
- Per i modelli VICTRIX PRO 35 V2, 55 V2 e 80 V2: valvola gas SIT 848 (PIN CE 0063 AS 4831 certificato N° 17GR0143/06)
- Valvola di sicurezza 4 bar (certificazione di omologazione INAIL N° 0425 PED 004827-00).
- Termostato di sicurezza tarato a 105 °C conforme alla norma EN 60730 (certificazione N° 40012575).

Gli elementi sensibili degli interruttori termici automatici di blocco e del termometro (non forniti di serie con il generatore) dovranno essere sistemati come descritto nelle istruzioni d'installazione in conformità con le disposizioni della raccolta "R".

Qualora i generatori siano installati in batteria non utilizzando i kit originali IMMERGAS con le relative istruzioni gli elementi sensibili / di sicurezza devono essere installati sulla tubazione di mandata all'impianto di riscaldamento, immersi nella corrente d'acqua a non più di 1 metro dall'uscita del generatore.

Le caldaie devono essere installate nelle configurazioni e con i propri kit di batteria e sicurezza originali IMMERGAS. La IMMERGAS S.p.a. declina ogni responsabilità qualora l'installatore non utilizzi i dispositivi ed i kit originali IMMERGAS approvati INAIL o li utilizzi impropriamente.


DIREZIONE QUALITÀ