

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.


### Descrizione.

Per effettuare il collegamento e l'installazione del kit pannelli solari sull'unità bollitore occorre procedere nel seguente modo (fig. 1):

- Smontare il mantello superiore e frontale dell'unità bollitore (vedi libretto istruzioni dell'unità bollitore).
- Se già collegato alla caldaia, togliere tensione a quest'ultima e svuotare l'impianto di caldaia agendo sull'apposito raccordo di scarico (vedi libretto istruzioni caldaia), prima di effettuare quest'operazione accertarsi che il rubinetto di riempimento impianto della caldaia sia chiuso.
- Smontare la lamiera superiore e frontale di fissaggio pannelli coibentanti.
- Smontare il pannello coibentante sia superiore che frontale.
- Eliminare i tubi di collegamento serpentino inferiore presente sul bollitore.
- Montare il tappo da 3/4" (1) con relativa guarnizione (2) sul raccordo rimasto libero del tubo di collegamento serpentino superiore.
- Collegare ora i tubi (4,6,7,8 e 11) presenti nel kit come riportato in fig. 1 ricordandosi di inserire nella giunzione dei tubi (6 e 7) la valvola di ritegno (9) e di interporre le guarnizioni (2) presenti all'interno del kit tra le varie giunzioni dei tubi.
- Collegare i tubi (7 e 8) all'impianto pannelli solari tramite i raccordi a tenuta radiale da 3/4" (3) in dotazione nel kit.
- Posizionare la sonda di regolazione pannelli solari (non a corredo del kit), nella sua apposita sede (12) presente sul boiler.
- Fare uscire il collegamento della sonda pannelli solari dall'apposita apertura sul retro del boiler.

**N.B.:** durante il successivo montaggio dei pannelli coibentanti assicurarsi che il cavo della sonda rimanga a vista e della lunghezza necessaria per fare i successivi collegamenti.

- Rimontare i pannelli coibentanti;
- Rimontare la lamiera superiore e frontale di fissaggio pannelli coibentanti;
- Rimontare il mantello superiore e frontale dell'unità bollitore;
- Riaprire il rubinetto di riempimento impianto e controllare il ripristino della corretta pressione.
- Chiudere il rubinetto dopo l'operazione.
- Ridare tensione alla caldaia.




Legenda:

12 - sede per sonda di regolazione pannelli solare

Rif	Descrizione componenti kit	Qtà
1	Tappo 3/4" F	1
2	Guarnizione piana klingersil 24 x 16 x 2	7
3	Raccordo G 3/4"	2
4	Tubo Ø 18 allacciamento serpentino ritorno solare	1
5	Raccordo di scarico con portagomma	1
6	Tubo Ø 18 allacciamento serpentino mandata solare	1
7	Tubo Ø 18 allacciamento mandata solare	1
8	Tubo Ø 18 allacciamento ritorno solare	1
9	Valvola di ritegno	1
10	Dado G 3/4" F	1
11	Tubo Ø 18 allacciamento serpentino ritorno impianto	1

Fig. 1

## Esempio e schema di installazione Kit Pannelli Solari.



Per il dimensionamento del circolatore occorre considerare il seguente grafico della perdita di carico del circuito pannelli solari.

